



prodejní sklad: +420 566 520 182  
obchodní úsek: +420 566 524 236  
prodej pneumatik: +420 733 700 715  
fax: +420 226 015 351

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUPER GENERÁLNÍCH OPRAV VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL URČENÝCH PRO TRAKTORY TYPU ZETOR, ZTS, URSUS

- Opravy vstřikovacích čerpadel jsou prováděny výměnným způsobem za předpokladu dodání kompletního čerpadla. V rámci Super generální opravy jsou prováděny následující úkony a výměny těchto dílů:
  - Dokonalé umytí a odmaštění sestavy čerpadla
  - Zaslepení otvorů a celkové otryskání sestavy čerpadla
  - Vyfoukání sestavy čerpadla tlakovým vzduchem a umytí čerpadla benzínem
  - Kompletní repase čerpadla a vyřazení opotřebovaných vadných dílů
  - Umytí skříně čerpadla a zpětná montáž čerpadla z nových originálních dílů Motorpal
  - Výměna ložisek vačkového hřídele, gufer, elementů, výtlačných ventilů, čepů a páky odstředivého regulátoru
  - Výměna všech těsnění, o-kroužků, sacího a výtlačného ventilu podávacího čerpadla, repase ruční pumpičky, nebo dodání nové ruční pumpičky
  - Výměna všech průtokových šroubů, redukčního ventilu, vybraného spojovacího materiálu a víčka
  - Repase přidavače, výměna membrány podtlakového regulátoru
  - Povrchová úprava
  - Odzkoušení a seřízení na digitální stolici NC - 128, která je pravidelně jednou ročně certifikovaná společností MOTOPAL a.s. JIHLAVA.
  - Označení čerpadla a regulátoru výrobními štítky, dokompletace, zabalení do krabice.
  - Pracovníci autorizovaného servisního střediska MOTOPAL a.s. JIHLAVA jsou pravidelně 1x ročně proškolováni a certifikováni u výrobce čerpadel MOTOPAL a.s. JIHLAVA.