



## *Einbauanleitung für die Hydraulikpumpe, die Servolenkung und die Steuergeräte*

1. Vor dem Einbau der Hydraulikpumpe und der Steuergeräte sollte das gesamte Zubehör überprüft werden.
2. Es ist notwendig, die Menge und den Öldruck sicherzustellen. Darüber hinaus ist die Reinheit der Ölein- und -auslassleitungen ständig zu überprüfen (Beseitigung von internen Verunreinigungen und Verschmutzungen). Wenn Sie die Öleinlassleitung nicht kontrollieren können, müssen Sie diese Leitung ersetzen.
3. Kontrollieren Sie die Saug- und Druckleitungen - Biegungen, Verformungen, Risse und Dichtungen. All dies verursacht Ölschaumbildung!!!
4. Erhöhte Aufmerksamkeit sollte der Kontrolle des Durchmessers und des Steigungswinkels von Verbindungslöchern und Schrauben gewidmet werden.
5. Vor der Montage muss die Druckölleitung der Pumpe bis zum Rand mit neuem Öl befüllt werden.
6. Das Steuergerät darf nicht trocken gedreht werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Überdruckventile beschädigt werden. Beim Einbau eines neuen Steuergeräts für ältere Traktoren muss der Druck der Lenkungs Pumpe geprüft und das Sicherheitsventil an der Pumpe demontiert werden. Achten Sie auf die Ausrichtung zwischen dem Steuergerät und der Lenksäule.
7. Auf die Abdichtung Ölrohr Flansch darf nicht verwendet werden Paste.
8. Vor dem Einbau der Pumpe und des Steuergeräts müssen Öl und Öldichtungen ausgetauscht werden..
9. Vor dem Anlassen des Motors zunächst den Motor durchdrehen und so den Öldruck einstellen. Nach dem Starten den Motor für 2-3 Minuten im Leerlauf laufen lassen.

***Nichtbeachtung kann zu Schäden oder Fehlfunktionen  
der Pumpe und des Steuergeräts führen!!!***