

Sparen Sie Zeit und Kosten beim Ölwechsel.



ÖLFILTER-UMRÜSTSATZ FÜR ALTE TRAKTOREN UND MOTOREN VON ZETOR.

Der Satz enthält:

Vollstromfiltergehäuse, Filterelement, Rohr, Reduzierventil für Vollstromfilter, Anschluss- und Dichtungsmaterial.

Montageanleitung:

Beim Einbau des Ölfilter-Umrüstsatzes muss das beiliegende Reduzierventil, das sich in der Motorwanne an der Ölpumpe befindet, ausgetauscht werden. Der Filterkörper muss mit einem Zentrierrohr und einem O-Ring versehen werden. Den Filter lose am Block befestigen und die Schrauben des Vollstromfilters in der Druckleitung anziehen. Anschließend die Befestigungsschrauben des Filtergehäuses anziehen und auf Dichtheit prüfen.